

Checkliste Keimzahl

Kontrollpunkte und Hinweise zur Vermeidung erhöhter Keimzahlen in der Milch

Melkanlage:

- Zitzengummis, Sammelstücke und Melkzeugaufnahmen überprüft.
- Gummiteile, Schläuche, Schwämme etc..
- Milchschrösser.
- Dellen in der Leitung.
- Schwenkbrücke.
- Ein-/Auslauf der Endeinheit.
- Ende der Druckleitung.
- Sicherheitsabscheider.
- Tropfventil am Vakuumtank.
- Dosiergefäß für R+D-Mittel .

Reinigung:

- Anerkanntes Reinigungsmittel (siehe: www.dlg-guetezeichen.de).
- sauer / alkalisch im Wechsel? Angepasst an die Wasserhärte.
- R&D Mittel kürzlich gewechselt?
- Wassermenge, Konzentration 0,5% bis 1,0%.
- Temperatur, Wärmerückgewinnung, Prüfung beim Rücklauf, min. Temp. 45°C.
- gleich nach dem Melken vorspülen.
- evtl. vor dem Melken klar spülen.
- Drainage-Schwammbenutzung prüfen.
- nach Reinigung Melkzeuge aus der Aufnahme nehmen.
- R & D - Nachfüllbehälter reinigen.

Tank, Kühlung

- Lagertemperatur 4,0 °C bis 6,0 °C.
- Kühlung, wann eingeschaltet nach Melkbeginn.
- Laufzeit der Kühlung max. 1 Stunde nach Melkende auf 4,0 °C.
- Plattenkühler, Filtereinheit.
- Rührwerk.

Tankreinigung:

- automatisch: Spülmitteldosierung.
- von Hand: aus einem Eimer, in der Wanne.
- Temperatur der Reinigungslösung.
- Konzentration der R+D-Mittel.
- Einwirkzeit min. 15 Minuten.
- Nur Bürste benutzen, kein Schwamm oder Lappen.
- Beläge: mit bloßem Auge erkennbar.
- Tauchkühler überprüft.
- Auslauf überprüft.

Sonstiges:

- Vormelken.
- Euterreinigung.
- Säubernachen mit je 1 Tuch.
- Aufstallung.
- Betriebseigener Abtankschlauch.
- Hofbehälterbereitstellung.
- Sonderproben Stufenkontrolle.